

## Hinweise zum Betrieb

### LED (Leuchtdioden)

Die LEDs auf der Frontseite zeigen unterschiedliche Betriebszustände an. Die LED können in drei verschiedenen Farben leuchten (rot, blau, grün) oder aus sein.



LED 1 (links)				LED 2 (rechts)				Beschreibung
0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	
[Grey bar]				[Grey bar]				Ausgeschaltet
[Red bar]				[Red bar]				Gerät startet
[Grey bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Grey bar]		Firmware-Update läuft
[Grey bar]		[Red bar]		[Red bar]		[Grey bar]		Keine LAN-Verbindung oder keine IP-Adresse verfügbar/zugewiesen
[Green bar]				[Blue bar]				DECT bereit
[Green bar]			[Grey bar]	[Blue bar]			[Grey bar]	DECT- oder RTP-Datenverkehr
[Green bar]	[Grey bar]			[Blue bar]			[Grey bar]	DECT- oder RTP-Überlastung



Die LED-Statusanzeigen für Basisstationen können deaktiviert werden.

---

## Basisstation zurücksetzen

Mit der Gerätetaste auf der Vorderseite können Sie die Basisstation zurücksetzen.

- ▶ Drücken Sie die Gerätetaste mindestens 10 Sekunden lang, bis alle LED erlöschen ▶ lassen Sie die Taste los . . . das Gerät ist jetzt im Programmiermodus.
- ▶ Drücken Sie die Gerätetaste kurz, bis beide LED blau leuchten.
- ▶ Drücken Sie die Gerätetaste mindestens drei Sekunden, aber weniger als 10 Sekunden . . . das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.



Das System wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bestehende Konfigurations- und Benutzerdaten gehen dabei verloren.

---

## Not-Reset auf Werkseinstellungen

Beim Bootvorgang des Geräts:

- ▶ Drücken Sie die Gerätetaste mindestens 10 Sekunden lang, bis alle LEDs erlöschen ▶ lassen Sie die Taste los . . . das Gerät ist jetzt im Programmiermodus.
- ▶ Drücken Sie die Gerätetaste, bis beide LED blau leuchten.
- ▶ Drücken Sie die Gerätetaste mindestens vier Sekunden lang . . . das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.